

黒崎市民会館ホール断面図 1/100

〒950-1115 新潟市鳥原909-1

TEL 025 (377) 1420

FAX 025 (377) 1430

番号	名 称	駆動方式
1	シーリングライトボタン	電動直巻取り式
2	定型絞り緞帳	電動直巻取り式
3	引割り緞帳	固定吊/手動ロープ引閉式
4	一文字幕 1	5 に共吊り
5	ポ-ダ-ライトボタン	手動昇降 C/W式
6	サスペンションライトボタン 1	電動直巻取り式
7	一文字幕 2	手動昇降 C/W式
8	袖幕 1	固定吊/手動ロープ引閉式
9	重量ボタン (道具ボタン 1)	電動直巻取り式
10	一文字幕 3	手動昇降 C/W式
11	道具ボタン 2	手動昇降 C/W式
12	中割幕	固定吊/手動ロープ引閉式

番号	名 称	駆動方式
13	サスペンションライトボタン 2	電動直巻取り式
14	袖幕 2	固定吊手動閉式
15	一文字幕 4	16に共吊り
16	ア-ッパ-ホリゾントライトボタン	手動昇降 C/W式
17	道具ボタン 3	手動昇降 C/W式
18	道具ボタン 4	手動昇降 C/W式
19	バック幕	固定吊/手動ロープ引閉式
20	スクリーン (ホリゾント幕)	電動直巻取り式 (下パイプ巻揚げ)
21	天井反射板	先端吊上式
22	側面反射板	手動旋回折りタタミ式
23	正面反射板	固定式

